

Détecteur de mouvement **LCHB-SENSOR-T** (hauteur de pose **max. 12 m**) et télécommande de réglage **LCHB-REMOTE-T** pour le high bay rond 240-270-300 W : luminosité, temporisation, seuil de lumière du jour, temps et niveau de veille.

DÉTECTEUR ET TÉLÉCOMMANDE



À gauche : détecteur LCHB-SENSOR-T (max. 12 m de hauteur de pose) · à droite : télécommande LCHB-REMOTE-T.

TÉLÉCOMMANDE



En haut : zone d'affichage (voyants des réglages) · en bas : zone des boutons.

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR

Luminosité	0-100 % · réglage rapide : 70 / 80 / 90 / 100 %
Sensibilité	Sans objet (N/A)
Temporisation	10 s / 1 min / 10 min / 30 min
Seuil de lumière du jour	10 / 30 / 50 / 100 lux / désactivé
Temps de veille	1 min / 30 min / 60 min / +∞
Gradation en veille	10 / 20 / 30 / 50 %
Portée de détection	Max. Ø 15 m (au plafond), max. 20 m (au mur)

ZONE D'AFFICHAGE

Voyant	Valeurs
BRIGHTNESS (luminosité)	70 / 80 / 90 / 100 %
HOLD TIME (temporisation)	10 s / 1 min / 10 min / 30 min
DAYLIGHT (lumière du jour)	10 / 30 / 50 / 100 lx
SENSITIVITY (sensibilité)	N/A
STANDBY DIM (gradation en veille)	10 / 20 / 30 / 50 %
STANDBY TIME (temps de veille)	+∞ / 1 min / 30 min / 60 min

ZONE DES BOUTONS

Bouton	Fonction
ON/OFF	Appuyer longuement sur « ON/OFF » jusqu'à ce que le voyant de luminosité (1re rangée) s'allume. Appuyer pour allumer ou éteindre le luminaire.
BRIGHTNESS	Appuyer pour régler le niveau de gradation : 70 / 80 / 90 / 100 %.
SEND	Appuyer pour enregistrer les réglages après chaque changement. Le voyant confirme l'enregistrement.
HOLD TIME	Appuyer pour régler la temporisation : 10 s / 1 min / 10 min / 30 min.
DAYLIGHT	Appuyer longuement jusqu'à ce que le voyant de lumière du jour s'allume, puis appuyer pour régler le seuil de lumière du jour : 10 / 30 / 50 / 100 lx.
SENSITIVITY	Note : les détecteurs de mouvement PIR et micro-ondes n'ont pas de réglage de sensibilité ; valeur par défaut : 100 %.

ZONE DES BOUTONS (SUITE)

Bouton	Fonction
STANDBY DIM	Appuyer pour régler le niveau de gradation en veille : 10 / 20 / 30 / 50 %.
STANDBY TIME	Appuyer pour régler le temps de veille : +∞ / 1 min / 30 min / 60 min. Note : « +∞ » = temps de veille illimité, et le mode de commande est alors le mode « priorité à la lumière » ; sinon, c'est le mode « seuil de lumière ».
RESET	Appuyer sur « RESET » : les produits munis de commutateurs DIP sont alors commandés par ces commutateurs ; sinon, tous les réglages reviennent à : luminosité 70 % / temporisation 10 s / sensibilité 20 % / seuil de lumière du jour désactivé / gradation en veille 10 % / temps de veille +∞.
TEST	Bouton d'essai après la mise au point : le détecteur passe en mode essai (temporisation de 3 s seulement).
+	Augmenter la luminosité (0-100 %).
-	Réduire la luminosité (100 %-0 %).

⚠ ATTENTION

- Un réglage ne s'envoie que si la télécommande est allumée. Si aucun bouton n'est pressé pendant 10 secondes, le voyant s'éteint.
- Avec le bouton « ON/OFF », tous les boutons sauf « ON/OFF », « BRIGHTNESS » et « SEND » sont désactivés.
- Avec le bouton « TEST », tous les boutons sauf « TEST », « SENSITIVITY » et « SEND » sont désactivés.
- Après **chaque changement**, appuyer sur « **SEND** » pour l'enregistrer.
- Comme le rapport de gradation varie selon l'alimentation, à une puissance différente, le pourcentage réglé par « BRIGHTNESS » et « STANDBY DIM » diffère de la puissance mesurée.
- Mode priorité à la lumière : les seuils d'allumage/extinction de chaque cran sont 10/50 lx, 30/100 lx, 50/150 lx et 100/200 lx.
- Mode seuil de lumière : les seuils d'allumage/extinction de chaque cran sont 10 / 30 / 50 / 100 lx ; quand la lumière est sous la valeur réglée et qu'un mouvement de personne ou d'objet est détecté, le luminaire s'allume à la luminosité réglée.

EXEMPLE DE PROGRAMMATION

- 1 Mettre sous tension le luminaire DEL muni du détecteur.
- 2 Programmer la télécommande : 2.1 Toucher « BRIGHTNESS » et appuyer jusqu'à ce que le % voulu soit choisi. 2.2 Toucher « HOLD TIME » et appuyer jusqu'à ce que la durée voulue soit choisie. 2.3 Toucher « STANDBY DIM » et appuyer jusqu'à ce que le % voulu soit choisi. 2.4 Toucher « STANDBY TIME » et appuyer jusqu'à ce que la durée voulue soit choisie. 2.5 Toucher « SEND » pour enregistrer les réglages. 2.6 Utiliser ensuite « SEND » pour programmer d'autres luminaires au besoin.

NOTES SUR LE DÉTECTEUR MICRO-ONDES

- Les micro-ondes traversent les murs ou le verre de moins de 20 cm : un mouvement dans un corridor voisin peut être détecté.
- La zone de détection dépend de la vitesse du mouvement, de la hauteur de pose et du volume en mouvement.
- Éviter une pose où le luminaire lui-même vibre, ce qui cause de fausses détections (climatiseur de toit, vibration de l'étage supérieur, etc.).
- Ne pas installer près de grosses machines en marche comme un ventilateur ou un ventilateur de plafond : leurs vibrations causent de fausses détections.
- Les micro-ondes ne traversent pas le métal : un gros objet métallique près du détecteur peut créer une « zone morte » derrière lui.
- Les détecteurs micro-ondes ont l'avantage sur les PIR de fonctionner en milieu chaud, mais ils sont sensibles et peuvent être déclenchés par des objets courants : ventilateurs de plafond, branches ou rideaux qui bougent, emballages mal fixés, etc.
- D'autres options peuvent être offertes : consulter LEDCO. Caractéristiques et données sujettes à changement sans préavis.
- Faire l'essai des détecteurs micro-ondes avant l'installation** s'ils sont utilisés près d'un aéroport, d'une tour de communication, etc.